

1.参照[迅猛龙机器人搭建手册](#)，搭建迅猛龙机器人。

2.安装表情面板


把表情面板上面的纸撕掉。



用 4 个小铆钉穿过表情面板上的安装孔并且按压，固定表情面板。



把表情面板安装到支架上。



表情面板连主控板上的接口 6。

